Grucipp
Nano City Manual
Nano City Manual

목차
1. Nano City 소개
1.1 Nano City
1.2 주요 특징
1.3 주요 사양
2. 시작하기
2.1 개봉 및 점검
2.2 폴딩 및 언폴딩
2.3 핸들바 높이 조절
2.4 안장 높이 조절
3. 주행 방법
3.1 기본 주행
3.2 변속 사용법
3.3 브레이크 사용법
3.4 주행 팁
4. 유지 관리
4.1 청소 및 관리
4.2 체인 관리
4.3 타이어 관리
4.4 브레이크 점검
4.5 볼트 점검
5. 부품 교체
5.1 타이어 교체
5.2 튜브 교체
5.3 브레이크 패드 교체
5.4 체인 교체
6. 문제 해결
6.1 주행 중 소음
6.2 변속 불량
6.3 브레이크 이상
6.4 타이어 펑크
7. 보증 및 서비스
8. 부록